

Probenahme für Stickstoff- und Sauerstoff-Isotopie am Nitrat

Je Probe 1 x 0,5 L PE-Flasche

1. Wasserprobe in 0,5 L PE-Flaschen abfüllen (ca. 4/5 voll).
2. Wenige Tropfen Chloroform (mittels Pipette) zufügen.
3. Proben kühl lagern (nicht Einfrieren!).
4. Datum und Uhrzeit der Probenahme auf Behälter vermerken.
5. Chloroform-Zugabe vermerken.
5. Versand ins Labor.